

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Türklingel »Ara«

Art.-Nr. 55 71 790

Eigenschaften

1. Das Funksystem ist ganz einfach zu installieren.
2. Funk-Fernbedienung mit extra großer Reichweite: 50 - 100 Meter (ohne Hindernisse im Freien).
3. Betrieb mit folgenden Batterien: 1 x AAA für Sender, 3 x AA für Papagei.

Bedienung

1. Wählen Sie zuerst einen regengeschützten Platz an einer Tür oder Wand aus, an dem Sie den Klingel-Sender anbringen.
- a) Öffnen Sie den Sender mit einem spitzen Gegenstand und legen Sie eine AAA-Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie bitte auf die korrekte +/–-Polarität. Dann schließen Sie das Batteriefach wieder. Sie können den Sender mit dem doppelseitigen Klebeband an jeder glatten Oberfläche anbringen.
- b) Falls Sie den Sender an der Wand anschrauben möchten, müssen Sie zuerst den Deckel mit zwei Schrauben an einer Wand anbringen. Dann legen Sie eine AAA-Batterie in das Batteriefach ein (Polarität beachten!) und schließen das Batteriefach wieder.
2. Entfernen Sie nun den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Papageis mit einem Kreuzschraubenzieher und legen Sie drei AA-Batterien in das Batteriefach ein (bitte die +/–-Polarität beachten). Dann schließen Sie den Batteriefachdeckel und schrauben diesen wieder fest. Stellen Sie den Papagei nach Belieben im Haus auf.
3. **Stimmverzerrer-Funktion:** Es kann entweder die Originalstimme oder eine in der Höhe verstellte Stimme eingestellt werden – ganz nach Belieben. Zum Umschalten des Sounds verwenden Sie bitte einen spitzen Gegenstand und drücken den weißen Knopf auf der Unterseite des Papageis. Zum Zurückschalten auf die Originalstimme drücken Sie einfach nochmals den weißen Knopf.
4. **Aufnahme:** Die Funk-Türklingel »Papagei« ist mit einer Aufnahme-Funktion versehen (maximal 6 Sekunden Aufnahme möglich).
 - a) Zum Aufnehmen einer neuen Türklingel-Stimme halten Sie mit einem spitzen Gegenstand den schwarzen Knopf auf der Unterseite des Papageis gedrückt. Nach dem Drücken können Sie mit der Aufnahme beginnen, indem Sie in das Mikrofon (das kleine Loch neben dem schwarzen Knopf) sprechen, sobald die rote Aufnahme-LED leuchtet. Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, lassen Sie den Knopf wieder los.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass während der Aufnahme die rote LED leuchtet und die Stimmverzerrer-Funktion ausgeschaltet ist.
 - b) Bitte nehmen Sie den Ansage-Text an einem ruhigen Ort auf. Die maximale Aufnahmedauer beträgt 6 Sekunden. Wenn Sie länger als 6 Sekunden aufnehmen, erlischt die Aufnahme-LED automatisch, die Aufnahme wird abgebrochen. Sie können sich Ihre Aufnahme anhören, indem Sie einfach den Klingelknopf am Sender drücken. Bitte drücken Sie nicht aus Versehen den Aufnahmeknopf, sonst wird Ihre aktuelle Aufnahme gelöscht.
6. Wenn nach längerem Betrieb die Batterien schwach werden und Empfänger oder Sender nicht mehr richtig funktionieren, ersetzen Sie bitte alle schwachen Batterien. Die Aufnahme wird beim Batteriewechsel nicht gelöscht, Sie brauchen den Ansagetext nach dem Batteriewechsel nicht neu aufzunehmen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Türklingel »Ara«

Model-Nr. RD-388

Sn-Nr. 23/05/2013

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN60065+A1+A11+A2

EN301489-1/-3

EN300220-1/-2

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 63 54 327

(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 09.04.2013

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild