

Elektronische Spardose

Art.-Nr. 56 94 156

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Einleitung

Diese Elektronische Spardose ist ein geniales und einfach zu bedienendes Münz-Zählgerät. Jede Münze wird beim Einwerfen in den Münzschlitz automatisch erkannt und gezählt. Im kontrastreichen LC-Display können Sie dann die Gesamtsumme ablesen.

Batterien einlegen

1. Dieses Gerät wird mit 2 x AAA-Batterien betrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Deckels. Schrauben Sie den Deckel von der Spardose ab und öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 2 x AAA-Batterien in das Fach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert. Sobald die Batterien eingelegt wurden, schaltet sich das Gerät ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
Achtung: Mischen Sie niemals alte und neue Batterien. Mischen Sie niemals Alkaline-(Kohle/Zink)-Batterien und wieder aufladbare Batterien (Akkus).

Zählfunktion

1. Der maximal zählbare Wert im Display ist 9999.99 Euro, der kleinste Wert im Display ist 0.00 Euro.
2. Diese Elektronische Spardose erkennt nur den Wert von Euro-Münzen. Im Display wird der Wert jeder eingeworfenen Münze gezählt. Wenn eine Münze eingeworfen wird, blinkt das Display kurz und zeigt den Wert der Münze an. Danach wird dann der Gesamtwert aller in der Spardose befindlichen Münzen angezeigt.

Bank-Funktion – »Auszahlungen« von Ihrer Spardose

1. Achten Sie beim Einwerfen der Münzen darauf, diese in den Schlitz (auf der linken Seite) senkrecht einzustecken und dann runter zu drücken. Auf diese Weise funktioniert das Einwerfen von Münzen reibungslos.
2. Sie können auch Münzen aus der (Bank-)Spardose entnehmen (abheben), in jeder beliebigen Menge. Sie müssen lediglich die jeweiligen Tasten auf dem Deckel drücken. Der Wert der jeweiligen Taste wird vom Gesamtbetrag abgezogen.

Beispiel: Es befinden sich momentan Münzen im Wert von 20.00 Euro in der Spardose und Sie möchten gerne 5.05 Euro entnehmen (abheben). Drücken Sie zweimal die 2.00-Taste, einmal die 1.00-Taste und einmal die 0.05-Taste. Die Spardose zieht dann automatisch den Wert vom Gesamtwert ab. Der neue Gesamtwert im Display beträgt dann 14.95 Euro.

3. Wenn Sie die Spardose komplett entleeren möchten, nehmen Sie einfach alle Münzen heraus und drücken die Reset-Taste. Dann wird im Display wieder der Wert 0.00 angezeigt.

Hinweise:

- Der Speicher dieser Spardose behält den Gesamtwert nur 1 Minute lang, wenn Sie die Batterien wechseln. Falls Sie länger zum Wechseln der Batterien brauchen, muss die Spardose wieder neu befüllt werden.
- Das Gerät erkennt die Münzen auf Grund deren Außenmaße. Daher unterscheidet die Spardose nicht zwischen echten Münzen und gefälschten Münzen mit denselben Maßen.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at