

Orbisana Profi-Nagelfräser-Set PNF 150

Art.-Nr. 146135116

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf. Falls Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung stets mitgegeben werden.

1. Produktbeschreibung

- Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz (doppelt isoliert)
- Max. Drehzahl: 20.000 U/Min.
- Variable Drehzahl: 3.000 - 20.000 U/Min.
- Spannanzge: 2,4 mm oder 3,2 mm
- Federspannfutter: 0,3 mm • 3,2 mm
- Maße (l x ø): 160 mm x 24 mm

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Maniküre-Set ist ausschließlich zum Kürzen, Feilen und zur Nagelpflege der Hände und Füße bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Anwendung im Privatbereich geeignet.
- Das Gerät ist nicht zur Bearbeitung von Werkstoffen geeignet.
- Das Gerät ist nicht zur Nagelpflege von Tieren geeignet.

3. Sicherheitshinweise

Vorsicht:

- Ziehen Sie den Stecker des Werkzeugs aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör/Bits wechseln.
- Drücken Sie die Taste um das Spannfutter festzustellen. Verwenden Sie den Spannzangenschlüssel, um die Spannzangenmutter zu lösen. Setzen Sie den Aufsatz ein, und ziehen Sie die Spannzangenmutter wieder fest an. Vermeiden Sie jedoch ein übermäßiges Anziehen der Mutter und verwenden Sie niemals einen beschädigten Schleifaufsatz.



Weltbild

- Stellen Sie den AN/AUS-Schalter auf AN, der Nagelfräser läuft dann mit 3.000 U/min. Es gibt eine Schalteranzeige mit einer orangefarbenen Linie darauf. Schieben Sie den Schalter, um die gewünschte Drehzahl zwischen 3.000 und 20.000 U/min einzustellen. Schieben Sie den Schalter auf den schwarzen Punkt zurück, um die Maschine vollständig anzuhalten.
- Wenn Sie mit der Maniküre fertig sind, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Warnung:

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht:

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung führen kann.

Hinweis:

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

- Berühren Sie den Bohrer oder die Spannzange nach dem Gebrauch nicht, da sie für eine Berührung mit bloßen Händen zu heiß sind.

Vorsicht:

Achten Sie stets darauf, dass sich keine Materialien um den Nagelfräser wickeln können, wie bspw. Haare, Kleidung, Stromkabel usw.

- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus.

Hinweis:

- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, muss es an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

5. Lieferumfang

56 tlg-Set

30 Diamantfräser mit feinen Aufsätzen zur Arbeit an der Nagelplatte + Entfernen der Nagelhaut auf und um den Nagel

12 Polierfeilen, Zylinder- und kegelförmige Aufsätze zum Kürzen und Glätten von Unebenheiten am Nagel

6x Schleifpolierer + 6x Schleifhülsen zum Entfernen von Nagelhaut und Polieren der Nagelkante

6. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Waschmittel oder scharfe Reiniger. Für dieses Gerät ist kein Zubehör zum Austausch erhältlich.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: **Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg**

Weltbild

Deutschland	Telefon: 0821/90069959 (Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)	E-Mail: info@weltbild.de
Schweiz	Telefon: 0848 810 810	E-Mail: kundendienst@weltbild.ch (Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)
Österreich	Telefon: 0662/939 0 939 (Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)	E-Mail: kundenservice@weltbild.at