

# Heizdecke »Premium«

Art.-Nr. 142785598

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



# 1. Produktidentifikation



1. Heizdecke
2. Fernbedienung / Regler
3. LED-Anzeige
4. Tasten +/- zur Temperatureinstellung
5. Einstelltasten +/- für den Timer: 1, 2, 3 Std.
6. Ein/Aus-Taste

## Technische Daten

Voltage: 220V-240V ~50Hz 85W



Schutzklasse: III



Anweisungen lesen.



Keine Nadel einstecken.



Nicht für sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) geeignet.



Nicht bleichen.



Nicht chemisch reinigen.



Nicht waschen.



Handwäsche.

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produktbezeichnung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### Auswahl der Temperatur

- a) Drücken Sie nach dem Einschalten die +/- Temperaturtasten auf dem Regler um die gewünschte Wärmeeinstellung (Stufe 1 - 6) von niedrig bis maximal zu wählen.
- b) Die gewählte Temperatureinstellung wird auf der LED-Anzeige angezeigt.

**Hinweis:** Die volle Wärmewirkung der Heizdecke wird erreicht, wenn Sie sich vollständig damit bedecken. Bei den niedrigeren Einstellungen haben Sie jedoch möglicherweise das Gefühl, dass die Wärme weniger stark ist. Das ist normal. Erhöhen Sie einfach die Wärmeeinstellung entsprechend Ihren Bedürfnissen.

**Warnung!** Wählen Sie IMMER die „Nacht“-Einstellung 1, wenn Sie die Decke zum Schlafen bei Nacht benutzen. Lassen Sie niemals die Vorheizstufe 2 während der ganzen Nacht eingeschaltet, da dies zu einem Wärmeshock führen kann.

- c) Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Heizung auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Die LED-Anzeige erlischt daraufhin.

### Einstellen des Timers:

- Drücken Sie nach dem Einschalten die Tasten +/- zur Timer-Einstellung auf dem Regler, um die gewünschte Betriebszeit von 1, 2 oder 3 Stunden einzustellen, nach deren Ablauf sich die Heizdecke automatisch abschaltet.
- Die gewählte Timer-Einstellung wird auf der LED-Anzeige angezeigt. Danach schaltet das Display wieder zur Temperaturanzeige um.

### Überhitzungsschutz

- Die Heizdecke ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das die Decke auf der gesamten Oberfläche vor Überhitzung schützt. Im Falle eines Fehlers schaltet sich die Heizdecke automatisch ab.
- Wenn das Sicherheitssystem die Heizdecke abgeschaltet hat, leuchtet die Temperatureinstellung beim Einschalten der Heizdecke nicht mehr auf.
- Aus Sicherheitsgründen kann die Heizdecke nach einer Störung nicht wieder in Betrieb genommen werden.

### 3. Sicherheitshinweise

#### Stromschlaggefahr!

- Schließen Sie die Heizdecke nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild des Bedienteils übereinstimmt.
- Schließen Sie die Heizdecke nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Heizdecke bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Heizdecke nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder die Kabel bzw. Stecker defekt sind.
- Wenn ein Kabel des Bedienteils beschädigt ist, muss das Bedienteil durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Bedienteils nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Halten Sie die Heizdecke, die Stecker und die Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie die Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Heizdecke hineinstecken.
- Wenn Sie die Heizdecke nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Heizdecke immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Diese Heizdecke kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Heizdecke unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit der Heizdecke spielen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Heizdecke und dem Bedienteil mit seinen Kabeln fern.
- Kinder, die jünger als drei Jahre sind, dürfen diese Heizdecke nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Die Heizdecke darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind. Die Heizdecke darf auch nicht von anderen schutzbedürftigen Personen benutzt werden, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Lassen Sie die Heizdecke während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

### **Gefahr vor gesundheitlichen Schäden!**

- Eine lange Anwendung auf höchster Stufe kann zu Hautirritationen oder Unwohlsein führen.
- Benutzen Sie die Heizdecke am Anfang immer nur kurz und nicht auf der höchsten Stufe. Prüfen Sie Ihre Haut, bevor Sie die Leistung und die Anwendungsdauer erhöhen.
- Brechen Sie den Gebrauch der Heizdecke unverzüglich ab, wenn Sie die Wärme der Heizdecke als unangenehm oder schmerzhaft empfinden.

### **Beschädigungsgefahr!**

- Unsachgemäßer Umgang mit der Heizdecke kann zu Beschädigungen der Heizdecke führen.
- Schalten Sie die Heizdecke nicht ein, wenn sie gefaltet oder geknittert ist.
- Ziehen Sie die Heizdecke nicht in einen Bettbezug ein und legen Sie die Heizdecke nicht unter die Matratze.
- Klemmen und knicken Sie die Heizdecke nicht.
- Schalten Sie die Heizdecke nicht ein, wenn sie, z. B. nach dem Reinigen, noch feucht ist.
- Legen Sie während des Betriebs keine großen oder schweren Gegenstände, wie z. B. Koffer, Woll- und Zudecken und Taschen auf die Heizdecke.
- Legen Sie während des Betriebs keine Wärmequellen wie z. B. Wärmeflasche, Heizkissen oder Ähnliches auf die Heizdecke.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch auf einem verstellbaren Bett oder bei geteilten Matratzen sicher, dass die Heizdecke oder das Netzkabel nicht eingeklemmt oder zusammengeschoben sind.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Heizdecke, Bedienteil und Netzkabel Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen zeigen. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder die Heizdecke unsachgemäß benutzt wurde, müssen Sie sie vor erneuter Inbetriebnahme von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
- Stecken Sie keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in die Heizdecke.
- Bewahren Sie die Heizdecke an einem trockenen Platz auf.

## **4. Lieferumfang**

- Heizdecke
- Stromverbindung
- Netzadapter mit Regler und LED-Anzeige
- Bedienungsanleitung

## **5. Inbetriebnahme**

- Nehmen Sie sämtliche Teile der Lieferung aus der Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht beschädigt ist und keine sichtbaren Schäden am Gerät vorhanden sind.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Schließen Sie das Kabel des Netzadapters mit Regler in den Anschluss in der Vordertasche. Schließen Sie dann den Netzadapter an einer Netzsteckdose an.
- Ihr Gerät ist nun für den normalen Gebrauch betriebsbereit.

### **Ein- und Ausschalten des Geräts:**

- a) Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters der Heizdecke in eine Netzsteckdose.
- b) Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Decke beginnt sich zu erwärmen und die LED-Anzeige leuchtet mit der Ziffer 6.

## **6. Reinigung und Pflege**

- a) Ziehen Sie den Stecker der Heizdecke aus der Steckdose und entfernen Sie das Stromkabel und das Regelgerät aus dem Deckenanschluss.
- b) Lassen Sie die Heizdecke vor der Reinigung abkühlen.

### **Punktuelle Reinigung**

- Wischen Sie die betroffene Stelle mit einem lauwarmen neutralen Reinigungsmittel oder einer milden Seifenlösung ab und wischen Sie sie dann mit klarem Wasser ab.
- Entfernen Sie überschüssiges Wasser, indem Sie die nasse/feuchte Stelle der Heizdecke zwischen saugfähige Handtücher legen und zusammendrücken.

### **Handwäsche**

**VORSICHT!** Entfernen Sie Stromkabel und Regler vor dem Waschen von der Decke.

- Tauchen Sie die Heizdecke NUR in eine lauwarmer neutrale Waschmittel- oder milde Seifenlösung.
- Lassen Sie das Regelgerät NICHT mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit in Kontakt kommen.
- Weichen Sie die Heizdecke 5 - 7 Minuten lang ein.
- Nehmen Sie die Decke aus der Waschlösung und drücken Sie die Seifenlösung vorsichtig aus. NICHT auswringen.
- Spülen Sie die Decke in sauberem Wasser und drücken Sie das Wasser vorsichtig aus. NICHT auswringen.
- Lassen Sie die Decke vollständig lufttrocknen.
- Die Heizdecke darf NICHT in nassem oder feuchtem Zustand betrieben werden!

c) Reinigen Sie den Regler nur mit einem weichen, trockenen Tuch.

d) Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker zum Reinigen NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

e) Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Scheuermittel, um Teile der Heizdecke zu reinigen.

## **7. Fehlersuche**

### **Überhitzungsschutz:**

- Die Heizdecke ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das auf der gesamten Fläche Schutz vor Überhitzung bietet und sich im Fehlerfall automatisch abschaltet.
- Wenn das Sicherheitssystem die Heizdecke abgeschaltet hat, leuchten die Temperatureinstellungen nicht mehr, wenn die Heizdecke eingeschaltet wird.
- Aus Sicherheitsgründen kann die Heizdecke nach Auftreten einer Störung nicht wieder betrieben werden.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)