



BEDIENUNGSANLEITUNG

Power-Stabmixer
Art.-Nr. 55 71 422

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Leistung: 800 W

Gerät – Bedienelemente

- A. Geschwindigkeitsregler
- B. Taste für langsame Geschwindigkeit
- C. Taste für hohe Geschwindigkeit
- D. Motor
- E. Mixstab
- F. Schneebesens-Aufsatz
- G. Schneebesens
- H. Hack-Aufsatz
- I. Hackmesser
- J. Häcksler-Schüssel
- K. Mixbecher



Wichtig

Tauchen Sie den Motor niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie ihn auch nicht unter fließendem Wasser ab. Verwenden Sie zum Säubern des Motors lediglich ein feuchtes Tuch.

Warnung

- Prüfen Sie zuerst nach, ob die auf dem Gerät angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, falls Netzkabel, Netzstecker oder andere Teile beschädigt sein sollten.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Berühren Sie niemals die Messer, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Die Messer sind sehr scharf.
- Falls die Messer sich verklemmen, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Zutaten entfernen, welche die Messer blockieren.

Vorsicht

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör auswechseln oder an Teilen des Geräts hantieren, die sich während des Betriebs bewegen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die sehr scharfen Messer anfassen, den Becher ausleeren und während der Reinigung des Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet.
- Überladen Sie das Gerät nicht, indem Sie zu viele Zutaten in den Mixbecher füllen. Betreiben Sie das Gerät niemals länger als 30 Sekunden ohne Pause.

Vor der Inbetriebnahme

- Trocknen Sie sämtliche Teile des Geräts, die mit Speisen in Kontakt kommen, vor der Inbetriebnahme gründlich und vollständig ab.
- Lassen Sie heiße Zutaten abkühlen, bevor Sie diese mit dem Stabmixer verarbeiten (max. Temperatur: 60°C).
- Schneiden Sie große Zutaten in ca. 2 cm kleine Stücke, bevor Sie diese verarbeiten.
- Bauen Sie das Gerät und dessen Zubehör ordnungsgemäß zusammen, bevor Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Bedienung

Stabmixer

Sie können dieses Gerät als Stabmixer für folgende Verarbeitungen benutzen:

- Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Soßen, Fruchtsäfte, Suppen, Mixgetränke und Shakes.
- Mixen von weichen Zutaten, z.B. Eier.
- Pürieren von gekochten Zutaten, z.B. zur Zubereitung von Babynahrung.

1. Stecken Sie den Mixstab in die Motor-Einheit, bis dieser einrastet.
2. Tauchen Sie die Spitze des Mixstabs (Messerschutz) vollständig in die Zutaten.
3. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie entweder die Geschwindigkeitstaste »1« oder »2«.
4. Bewegen Sie den Stabmixer langsam nach oben und wieder nach unten und vollziehen Sie Kreisbewegungen, um die Zutaten vollständig zu mixen.

Häcksler

Die Häcksler-Funktion ist für das Zerkleinern und Zerhacken von Zutaten gedacht, wie z.B. Nüsse, Fleisch, Zwiebeln, Hartkäse, gekochte Eier, Knoblauch, Kräuter, trockenes Brot usw.

Die Messer sind sehr scharf! Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie mit den Messern arbeiten. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie die Messer-Einheit von der Häcksler-Schüssel abnehmen, wenn Sie die Schüssel entleeren und während der Gerätereinigung.

1. Stellen Sie die Hackmesser-Einheit in die Schüssel.
2. Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.
3. Setzen Sie die Verbindungseinheit des Hackaufsatzes auf die Schüssel, bis diese einrastet.
4. Befestigen Sie die Motoreinheit auf der Häcksler-Schüssel.

5. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie entweder die Geschwindigkeitstaste »1« oder »2«.

Falls die Zutaten am Schüsselrand festhaften, lösen Sie diese durch Zugabe von etwas Flüssigkeit oder mit einer Spachtel.

Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, wenn Sie Fleisch zerkleinern.

Schneebesen

Der Schneebesen ist für folgende Arbeiten geeignet: Sahne schlagen, Eiweiß verquireln, Nachspeisen zubereiten usw.

1. Stecken Sie den Schneebesen auf die Verbindungs-Einheit.
2. Stecken Sie die Verbindungs-Einheit auf den Motor.
3. Geben Sie die Zutaten in eine Schüssel (verwenden Sie eine große und tiefe Schüssel, um beste Ergebnisse zu erzielen).
4. Tauchen Sie den Schneebesen vollständig in die Zutaten. Um Herausspritzen von Zutaten zu vermeiden, beginnen Sie die Arbeit mit der langsamen Geschwindigkeitsstufe »1«.

Reinigung und Wartung

Das Reinigen des Geräts, der Einzelteile und des Zubehörs ist leichter, wenn Sie dies unmittelbar nach dem Benutzen erledigen.

1. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Tauchen Sie den Motor niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, wischen Sie diesen lediglich mit einem feuchten Tuch ab.
3. Bauen Sie die benutzen Zubehör- und Einzelteile ab und reinigen Sie diese in einer Geschirrspülmaschine oder in warmem Wasser mit etwas Geschirrspülmittel.
4. Lassen Sie sämtliche Teile nach dem Reinigen an der Luft trocknen und lagern Sie diese danach an einem trockenen Ort.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at