

# Katzenscheuche

Art.-Nr. 55 72 044

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Die Katzenscheuche kann auf zwei verschiedenen Arten aufgestellt werden

- Hängen Sie die Katzenscheuche an einem Faden auf (Faden nicht in der Lieferung enthalten). Ziehen Sie dabei den Faden zum Aufhängen durch die vorgebohrten Löcher.
- Stellen Sie die Katzenscheuche mit Hilfe der Erdspeiße am Boden auf. Verwenden Sie hierbei die mitgelieferten Schrauben.

### Warnung

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und sollte fern von Kindern aufbewahrt werden.
- Die Augen sind aus Glaskugeln gefertigt und können sich lösen. Prüfen Sie regelmäßig nach, ob die Augen noch sicher eingebaut sind. Sie stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Falls Katzen von diesem Gerät nicht verschreckt werden, versuchen Sie bitte, das Gerät an einem anderen Ort aufzustellen oder zu platzieren.

### Verpackung

- Entsorgen Sie die Verpackung bitte in einem Wertstoffhof in Ihrer Umgebung.
- Papier und Karton werden getrennt von Plastiktüten dem Recycling zugeführt.

### Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail** : info@weltbild.de  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon**: 0848 840 131 **E-Mail** : kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** **Telefon**: 0662 / 65 75 88 **E-Mail** : kundenservice@weltbild.at