

Sternen-Projektor »LED«

Art.-Nr. 56 94 081

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Bedienung

- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie 3 x 1,5 V AA-Batterien (nicht in der Lieferung enthalten) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert. Danach schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie dabei darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Stellen Sie den Sternen-Projektor in einem dunklen Raum auf.
- Zur Bedienung brauchen Sie nur eine oder beide der seitlichen Tasten zu drücken.
 - > Eine Taste aktiviert die 3 weißen LEDs.
 - > Mit der anderen Taste aktivieren Sie die 4 äußeren LED-Lämpchen mit Farbwechsel.

Warnung

- Für Netzbetrieb verwenden Sie ausschließlich ein DC 4,5 V / 500 mA Netzadapter (nicht in der Lieferung enthalten).
- Öffnen Sie nicht die Basis des Projektors.
- Versuchen Sie nicht, die Plastikabdeckung von der Basis abzunehmen.
- Berühren Sie während des Betriebes niemals die Plastikabdeckung, sie könnte heiß sein.
- Die LED-Lämpchen können nicht ersetzt werden.
- Mischen Sie niemals neue und alte Batterien oder Batterien verschiedener Typen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend aus dem Batteriefach.

Maße: 105 x 148 mm

Dieses Gerät ist kein Spielzeug und sollte stets außer Reichweite von Kindern gehalten werden.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at