

Grill-Toaster

Art.-Nr. 58 25 345

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Einzelteile und Bedienelemente

1. Typenschild (auf der Unterseite des Geräts)
2. Netzkabel mit Netzstecker
3. Kontrollhebel für Toaster
4. Bräunungsregler
5. Toastschlitz
6. Schalter für das obere Heizelement mit integrierter Anzeige-LED
7. Schalter für das untere Heizelement mit integrierter Anzeige-LED
8. Grillrost
9. Grillpfanne
10. Pfannengriff
11. Halterung für Netzkabel (auf der Rückseite)

Weltbild

Einleitung

Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:

- Toaster mit Bräunungsregler
- Grillfach mit oberem und unterem Heizelement

Wichtige Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie das Gerät und sämtliches Zubehör vor jeder Inbetriebnahme auf etwaige Schäden.

Warnung: Es besteht Brandgefahr!

- Der Grill-Toaster erzeugt während des Betriebs sehr heiße Temperaturen. Die Gehäusoberflächen werden während des Betriebs sehr heiß.
- Dieses Gerät darf nur auf einer hitzebeständigen Unterlage betrieben werden.
- Um Schäden am Gehäuse zu vermeiden sollte dieses Gerät niemals auf oder in der Nähe von anderen heißen Oberflächen (Herdplatten) oder offenem Feuer (z.B. Gasflammen) betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien geeignet und darf nur im Hause verwendet werden.
- Wenn Sie Brot toasten besteht die Gefahr, dass eine Scheibe Brot anbrennt oder sogar Feuer fängt. Wenn Sie beim Grillen Öl oder Fett verwenden besteht ebenfalls ein Risiko, dass das Öl oder Fett Feuer fängt. Aus diesem Grund stellen Sie bitte stets sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von Möbeln oder aufgehängten Gegenständen (z.B. Vorhängen) oder anderen brennbaren Gegenständen befindet.
- Entnehmen Sie den Toast mit den Händen aus dem Gerät. Um ein Risiko auf Stromschlag zu vermeiden stecken Sie niemals Messer, Gabeln oder ähnliche Gegenstände in die Brotschlitze des Toasters.
- Schalten Sie das Gerät nach Beenden des Betriebs, falls Fehlfunktionen auftreten oder vor dem Reinigen stets aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie die Netzverbindung nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel ziehen.
- Stellen Sie stets sicher, dass das Netzkabel keine heißen Teile des Geräts berührt.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zum Lagern wegstellen.
- Arbeiten Sie niemals mit diesem Gerät, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser getaucht wurde.
- Beschädigungen des Produkts, die aus unsachgemäßer Bedienung resultieren, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch geeignet und kann nicht für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel stets vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein Kabel desselben Typs ersetzen.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.

Warnung

- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es unverzüglich in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem Timer, einer programmierbaren Steckdose oder einer Fernbedienung betrieben werden.

Vor der Erstinbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und reinigen Sie das Gerät (siehe hierzu weiter unten im Punkt »Reinigung und Wartung«).
- Bei Erstinbetriebnahme des Geräts kann eine leichte Geruchsentwicklung entstehen. Dies ist normal und hält nur kurze Zeit an. Bitte sorgen Sie bei Erstinbetriebnahme für ausreichend Belüftung.

Netzkabelhalterung

Das Netzkabel muss vor der Inbetriebnahme neben dem Gerät ausgelegt werden. Das Netzkabel darf zu keiner Zeit heiße Teile des Geräts berühren. Lassen Sie nach dem Betrieb das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie das Netzkabel wieder an der Halterung aufwickeln. Das Gerät sollte nach jedem Benutzen gereinigt werden.

Bedienung: Toaster

- Schließen Sie den Netzstecker an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts an.
- Stellen Sie mit dem Bräunungsregler an der Seite des Geräts die gewünschte Bräunungszeit (von 60 Sekunden bis 120 Sekunden) ein.
- Stecken Sie eine oder zwei Brotscheiben in den Toastschlitz und drücken Sie den Kontrollhebel nach unten.
- Sobald die eingestellte Bräunungszeit abgelaufen ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen und das Gerät ausgeschaltet.
- Wenn Sie den Toastvorgang vorzeitig abbrechen möchten, brauchen Sie nur den Kontrollhebel nach oben zu drücken.
- Lassen Sie den Toaster nach jedem Vorgang ca. 60 – 90 Sekunden lang abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut benutzen.
- Bitte beachten Sie, dass der Kontrollhebel nur in der nach unten gedrückten Position einrastet, wenn der Netzstecker in eine Netzsteckdose gesteckt wurde.

Wichtige Informationen zum Toasten

- Leicht trockenes Brot toastet schneller als frisches Brot. Braunes Brot benötigt eine längere Bräunungszeit als Weißbrot.
- Die Brotscheiben sollten nicht zu dick und nicht zu groß sein, da sie sich ansonsten im Schacht des Toasters verklemmen könnten. Die Brotscheiben sollten nicht dicker als 20 mm sein.
- Um eine steckengebliebene Scheibe Brot aus dem Schacht zu entfernen, benutzen Sie bitte einen stumpfen Stab (z.B. einen Pinselgriff). Berühren Sie niemals die Heizelemente und verwenden Sie niemals Metallgegenstände zum Entfernen des Brotes.







Wichtig – Der Brotschacht des Toasters darf während des Betriebs niemals verdeckt werden.

Bedienung: Grill

Der Grill dieses Geräts verfügt über zwei Heizelemente. Welches Heizelement Sie benützen hängt von der Art der Speisen ab, die Sie grillen möchten. Um das obere Heizelement einzuschalten, stellen Sie den oberen Schalter in Position »An«. Um das untere Heizelement einzuschalten, stellen Sie den unteren Schalter in Position »An«. Um beide Heizelemente gleichzeitig einzuschalten, stellen Sie einfach beide Schalter in Position »An«.

Bitte beachten Sie, dass der (mitgelieferte) Griff benutzt werden sollte, um die Grillpfanne aus dem Ofen zu holen.

Richtlinien für Grillzeiten

	Symbolbedeutung	Heizelement	Ca. Grillzeit (Min.)
	Kebab/Schaschlik	oben & unten	8 – 10
	Eier	nur unten	4
	Toast Hawaii	nur oben	6
	Baguette, gefroren	nur oben	12 – 15
	Pizza, gefroren	nur unten	12 – 15
	Gegrillte Würstchen	oben & unten	8 – 10

Wir möchten darauf hinweisen, dass die oben angegebenen Grillzeiten nur als Richtlinie verstanden werden sollten, da unterschiedliche Speisearten in Form und Beschaffenheit variieren. Beachten Sie stets die Kochhinweise auf der Verpackung der Speisen.

Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit den Reinigungsarbeiten beginnen.
- Zur Vermeidung eines Risikos auf Stromschlag reinigen Sie das Gerät bitte nicht mit Wasser. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das äußere Gehäuse des Geräts mit einem feuchten, faserfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder harte Reinigungslösungen zum Reinigen des Geräts.
- Nach einiger Zeit können sich Brotkrumen im Schacht des Toasters ablagern. Zum Entfernen der Krumen entnehmen Sie zuerst die Grillpfanne, drehen danach das Gerät auf den Kopf und schütteln es solange leicht hin und her, bis alle Brotkrumen aus dem Toaster herausgefallen sind.
- Reinigen Sie die Grillpfanne mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

Technische Daten

Betriebsspannung: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Leistung: 1.300 W

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland	Telefon: 01806 354 360 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)	E-Mail: info@weltbild.com
Schweiz	Telefon: 0848 840 131 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)	E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich	Telefon: 0662 / 65 75 88	E-Mail: kundenservice@weltbild.at



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

