

# Multimedia Lautsprecher

Art.-Nr. 5905807

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in  
Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



### TECHNISCHE DATEN:

- Bluetooth-Version: V 3.0
- Sendebereich: bis zu 10 m
- Akku-Ladespannung: 5 V
- Akku-Kapazität: 300 mAh
- Akku-Ladezeit: ca. 2 Std.
- Betriebsdauer mit einer Akkuladung: 5 Std.
- Lautsprecher: 45 mm, 4 Ohm
- Ausgangsleistung: 3 W
- Frequenzbereich: 280 Hz – 16 kHz
- Signal/Rauschabstand:  $\geq 95$  dB
- Klirrfaktor:  $\leq 0,5\%$
- Maße Lautsprecher:  $\varnothing 58$  mm, Höhe: 54 mm

### Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str. 1, 86159 Augsburg

# Weltbild

#### Deutschland

Telefon: 01806 354 360

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)

#### Schweiz

Telefon: 0848 840 131

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

E-Mail: [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)

#### Österreich

Telefon: 0662 / 65 75 88

E-Mail: [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)

## EIGENSCHAFTEN:

- Bluetooth, UKW-Radio, USB-Anschluss, TF-Kartenanschluss (microSD)
- LED-Beleuchtung
- Mini-USB-Ladekabel

## LIEFERUMFANG:

- Multimedia-Lautsprecher
- Mini-USB-Ladekabel

## BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN – KOPPELN:

Rufen Sie das Bluetooth-Menü in Ihrem Smartphone auf. Wählen Sie »PSL-10« aus. Der Lautsprecher wird dann mit Ihrem Smartphone verbunden.

## FUNKTIONSWEISE DER MULTIFUNKTIONSTASTE:



Im Bluetooth/UKW/USB/TF-Modus kurz drücken, um zur vorherigen Position zu gelangen; zum Verringern der Lautstärke gedrückt halten.



Im Bluetooth/UKW/USB/TF-Modus kurz drücken, um zur nächsten Position zu gelangen; zum Erhöhen der Lautstärke gedrückt halten.



> Gedrückt halten, um den Modus zwischen Bluetooth, UKW, USB und TF umzuschalten.

> Im USB/TF-Modus zur Wiedergabe kurz drücken.

> Im Bluetooth-Modus zur Wiedergabe/Pause/Antwort Anrufen/Auflegen Anrufen/Abbrechen kurz drücken. Gedrückt halten, um Anrufe abzulehnen. Zweimal drücken zum Wahlwiederholung der zuletzt benutzten Telefonnummer.

> Im UKW-Modus kurz drücken, um den UKW-Sendersuchlauf zu starten/stoppen.

## ACHTUNG:

Im UKW-Modus sollte vor dem Starten des Sendersuchlaufs das USB-Kabel angeschlossen werden, da es zusätzlich als Wurfantenne dient. Bitte achten Sie sorgsam darauf, dass Sie das USB-Kabel nicht verlieren!

---

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

