

Multifunktionspfanne Kupfer

Art.-Nr. 5984795

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Bedienung und Pflege

Entfernen Sie vor der Erstinbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial und Etiketten. Reinigen Sie alle Einzelteile in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Spülen Sie alles mit klarem Wasser aus und trocknen es mit einem weichen Tuch gründlich ab.

Quadratische
Pfanne mit 24 cm
Seitenlänge



Deckel aus
gehärtetem Glas



Einsatz zum Rös-
ten und Dünsten



Frittierkorb



Bevor Sie die Pfanne zum ersten Mal benutzen, wischen Sie diese auf der Innenseite mit einem Tuch und etwas Backöl aus. Wiederholen Sie dies von Zeit zu Zeit, um die Qualität der Pfanne zu erhalten.

Zubehör (nicht enthalten)

Wir empfehlen Ihnen, Kochbesteck aus Plastik, Silikon oder Holz beim Kochen mit dieser Pfanne zu verwenden. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Metallbesteck, da diese die antihafbeschichtete Pfannenoberfläche verkratzen und beschädigen können.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Überhitzen Sie die Pfanne niemals ohne Inhalt und lassen Sie beim Kochen nicht sämtliche Flüssigkeit verdampfen, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen könnte.

Diese Pfanne ist nicht zur Benutzung in einem Mikrowellengerät geeignet!

Reinigung

Lassen Sie die Pfanne vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Das Reinigen einer noch heißen Pfanne kann die Antihafbeschichtung beschädigen. Reinigen Sie die Pfanne von Hand mit einem weichen Tuch oder Schwamm in warmem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder Lösungen. Spülen Sie die Pfanne mit klarem Wasser aus und trocknen sie mit einem weichen Tuch gründlich ab.

Diese Pfanne ist zur Reinigung in einer Spülmaschine geeignet. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Pfanne von Hand zu waschen, da bei permanenter Reinigung in der Spülmaschine Salz, Dampf und Hitze die Beschichtung beschädigen können.

Diese Multifunktionspfanne kann auf Gas-, Elektro-, Induktions- und Keramikherden verwendet werden.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

