

Messerschleifer 3 in 1

Art.-Nr. 5984845

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Platzhalter, Bild folgt Mitte nächste Woche!



Funktion

Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:

- Stufe 1 (mit Diamantoberfläche): Stahl und Keramik grob vorschleifen
- Stufe 2: (Wolframstahl): Stahlklingen schleifen
- Stufe 3 (Keramik): Feinschliff von Stahl und Keramik

Bedienung

Setzen Sie das hintere Ende der Messerklinge in der jeweiligen V-förmigen Öffnung des Messerschleifers an. Achten Sie darauf, dass die Schneide senkrecht in der Aussparung anliegt, so dass der richtige Winkel zu den Schleifflächen garantiert ist. Ziehen Sie nun die Klinge mit leichtem Druck langsam nach hinten, so dass Sie die gesamte Länge der Klinge schleifen. Wiederholen Sie diesen Vorgang 5 bis 10 mal.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Tipps und Tricks

- Üben Sie beim Schleifvorgang nicht zu viel Druck aus, um das Messer nicht zu beschädigen. Es ist kein hoher Druck nötig, um das Messer zu schärfen.
- Schärfen Sie immer die gesamte Länge der Klinge
- Schärfen Sie die Klinge mit einer durchgehenden, gleichmäßigen Bewegung, um Kratzer zu vermeiden

Sicherheitshinweise

- Das Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall, auch bereits aus geringer Höhe, beschädigt werden.
- Verletzungsgefahr: Achten Sie darauf, sich beim Schärfen nicht mit der Klinge zu schneiden!
- Tauchen Sie den Messerschärfer nicht in Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

