

Wasserkocher mit Temperaturwahl und LED

Art.-Nr. 6054515

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)




Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Sicherheitsanweisungen

Wenn Sie den Wasserkocher benutzen, befolgen Sie bitte immer folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um Stromschlag, Feuer und/oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden:

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal benutzen.
2. Besondere Vorsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
3. Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Wasserkochers sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
4. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Wasserkocher füllen, leeren oder säubern oder wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
5. Füllen Sie nicht zuviel Wasser in den Kessel, da heißes Wasser beim Kochen herauspritzen könnte. Bitte nur bis zur Maximalmarkierung füllen. Füllen Sie nur kaltes Wasser in den Wasserkocher.
6. Halten Sie den Wasserkocher und das Netzkabel / den Netzstecker fern von explosivem und/oder brennbarem Rauch. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, Gas- oder Elektroöfen oder beheizten Backöfen.
7. Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
8. Trennen Sie die Netzverbindung nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
9. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte oder wenn der Wasserkocher nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde, bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
10. Vermeiden Sie es, das Gehäuse des heißen Kessels zu berühren, sondern benutzen Sie den Griff und die Drehknöpfe.
11. Um Verletzungen oder Verbrühungen durch heißen Dampf zu vermeiden, berühren Sie bitte nicht den Ausguss, während Sie den Wasserkocher betreiben.
12. Falls Sie den Wasserkocher auf Holzmöbeln betreiben, stellen Sie das Gerät bitte auf eine hitzebeständige Unterlage, damit empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden.
13. Achten Sie immer darauf, dass der Deckel korrekt geschlossen ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um Verbrühungen zu vermeiden
14. Es besteht Verbrühungsgefahr, wenn der Deckel während des Kochens abgenommen wird.
15. Seien Sie äußerst vorsichtig beim Öffnen und Schließen des Deckels, wenn dieser heiß ist.
16. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Sie den Kessel mit heißem Wasser tragen. Heben Sie den Kessel nicht am Deckel an. Nehmen Sie den Wasserkocher immer am Griff.
17. Schalten Sie den Wasserkocher niemals ein, wenn der Kessel leer ist.
18. Tauchen Sie Kessel, Basis und Netzkabel/Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

- 
- 
- 
19. Benutzen Sie den Kessel nur mit der mitgelieferten Basiseinheit. Verwenden Sie die Basiseinheit nicht für andere Zwecke.
 20. Betreiben Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosivem und/oder brennbarem Rauch, um Feuergefahr zu vermeiden.
 21. Öffnen Sie niemals den Deckel während das Wasser kocht oder gerade abgekocht wurde, der heiße Wasserdampf könnte Ihre Hände verbrühen.
 22. Achten Sie darauf, dass kein heißes Wasser auf des Display oder das Bedienfeld spritzt. Dies kann zu Fehlfunktionen in der Elektronik führen.
 23. Bitte füllen Sie das Wasser nur bis zur Maximalmarkierung des Kessels, es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts, sowie Verbrühungsgefahr.
 24. Bitte reinigen und entkalken Sie den Kessel regelmäßig, andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung und/oder Fehlfunktion.
 25. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
 26. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
 27. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienung

1. Vorbereitungen vor dem ersten Benutzen:

- a) Bitte füllen Sie den Kessel vor der Erstbenutzung bis zur Maximalmarkierung mit frischem Wasser und kochen es ab. Dann gießen Sie das Wasser weg und wiederholen den Vorgang.
- b) Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen oder ausgießen.
- c) Füllen Sie den Kessel mit Wasser. Überfüllen Sie den Kessel nicht, da ansonsten heißes Wasser aus dem Kessel spritzen oder auslaufen kann. Die Wasserstandanzeige ist eine große Hilfe, um die richtige Menge Wasser abzumessen. Sie können das Wasser durch den Ausgießer eingießen oder nachdem Sie den Deckel geöffnet haben. Vergessen Sie nicht, den Deckel nach dem Befüllen sicher zu schließen, da sich ansonsten der Wasserkocher nach der Benutzung nicht automatisch abschaltet.
- d) Füllen Sie mindestens 0,5 Liter Wasser (bis zur Minimalmarkierung) ein, um zu verhindern, dass der Kessel während des Erhitzens austrocknet.
- e) Füllen Sie nicht mehr als 1,7 Liter Wasser (bis zur Maximalmarkierung) ein.
- f) Der Wasserkocher verfügt über eine automatische Sicherheitsabschaltung zum Schutz vor Überhitzung. Sie wird beim Einschalten des Wasserkochers aktiviert, wenn sich zu wenig Wasser im Kessel befindet. Stellen Sie unbedingt sicher, dass der Wasserstand im Kessel über der Minimalmarkierung auf der Wasserstandanzeige steht. Falls die automatische Sicherheitsabschaltung ausgelöst wurde, schalten Sie den Wasserkocher umgehend aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät ca. 5 bis 10 Minuten abkühlen.

Füllen Sie danach ausreichend Wasser in den Kessel, schließen das Gerät am Netz an und schalten es ein. Der Wasserkocher funktioniert dann wieder normal.


g) Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, sobald das Wasser kocht. Ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose. Öffnen Sie den Deckel nicht, wenn Sie heißes Wasser ausgießen. Wenn der Kessel überfüllt ist, kann beim Abkochen heißes Wasser herausspritzen. Bitte benutzen Sie den Kessel nur mit der mitgelieferten Basis.

h) Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Gutshäuser;
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Gästehäusern;
- Frühstückspensionen und Hotels Garni.

2. Grundsätzliche Bedienung:


a) Stellen Sie die Basis auf eine trockene, glatte und waagrechte Fläche. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Sobald Sie den Kessel auf die Basis stellen, wird dieser automatisch mit Strom versorgt.


b) Drücken Sie die Taste . Sie hören einen kurzen Piepston und das Gerät beginnt mit dem Kochen.


c) Wenn das Wasser kocht, erlischt die Anzeige-LED und gleichzeitig hören Sie wieder einen kurzen Piepston.


3. Erweiterte Funktionen:

a) Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, dann wird die Temperaturautomatik mit einem Piepston aktiviert. Die Anzeige-LED leuchtet rot, während das Wasser kocht. Der Wasserkocher hält nun 2 Stunden lang das Wasser heiß und die Anzeige leuchtet weiterhin. Während dieser 2 Stunden aktiviert die Temperaturautomatik den Wasserkocher jedes Mal erneut, sobald die Wassertemperatur unter 85°C fällt.

b) Drücken Sie die Taste , dann leuchtet die Anzeige »60°C« und die grüne Anzeige-LED. Dies bedeutet, dass der Wasserkocher bei Erreichen einer Wassertemperatur von 60°C automatisch abgeschaltet wird.

Drücken Sie die Taste  zweimal, dann leuchtet die Anzeige »70°C« und die blaue Anzeige-LED. Dies bedeutet, dass der Wasserkocher bei Erreichen einer Wassertemperatur von 70°C automatisch abgeschaltet wird.

Drücken Sie die Taste  dreimal, dann leuchtet die Anzeige »80°C« und die gelbe Anzeige-LED. Dies bedeutet, dass der Wasserkocher bei Erreichen einer Wassertemperatur von 80°C automatisch abgeschaltet wird.

Drücken Sie die Taste  viermal, dann leuchtet die Anzeige »90°C« und die violette Anzeige-LED. Dies bedeutet, dass der Wasserkocher bei Erreichen einer Wassertemperatur von 90°C automatisch abgeschaltet wird.

c) Wenn Sie fertig sind und den Wasserkocher nicht mehr brauchen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigung und Pflege

Wischen Sie den Kessel außen mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm ab. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie zusätzlich etwas mildes Spülmittel auf das Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungen oder Topfreiniger zum Säubern des Kessels. Tauchen Sie den Kessel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Nach einiger Zeit bilden sich – abhängig von der Häufigkeit der Benutzung – Kalkablagerungen am Kessel, insbesondere an den Heizelementen sind diese sehr fest anhaftend, was die Heizleistung beeinträchtigen kann.

Die Menge der Kalkablagerungen (und daraus resultierend die Häufigkeit der Reinigung und Entkalkung) hängt größtenteils vom Härtegrad des Wassers ab, das in Ihrer Gegend als Nutzwasser angeboten wird, und von der Häufigkeit, mit der Sie den Wasserkocher benutzen.

Diese Kalkablagerungen sind nicht gesundheitsschädigend. Aber falls sie in Ihre Getränke (z.B. Tee, Kaffee) geschüttet werden, kann ein leicht pulveriger Geschmack entstehen. Daher sollte der Kessel regelmäßig wie unten beschrieben entkalkt werden.

Entkalken

Bitte entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig. Bei normalem Gebrauch mindestens zweimal jährlich:

1. Füllen Sie den Kessel bis zur Maximalmarkierung mit einer Mischung aus einem Teil Essig und zwei Teilen Wasser. Schalten Sie den Wasserkocher ein und warten Sie, bis die Mischung kocht und das Gerät automatisch abschaltet.
2. Lassen Sie die Mischung über Nacht im Kessel.
3. Leeren Sie den Kessel am nächsten Morgen aus.
4. Füllen Sie den Kessel bis zur Maximalmarkierung mit frischem Wasser und kochen Sie es ab.
5. Schütten Sie das abgekochte Wasser weg, um übrige Kalkablagerungen und Essig zu entfernen.
6. Spülen Sie das Innere des Kessels mit frischem Wasser aus.

Technische Daten

Betriebsspannung: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Leistung: 1.850 - 2.200 W

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild

Waterkettle with temperature selection and LED

Art.-Nr. 6054515

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 e-mail: info@weltbild.com

(mo. - fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. - So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 e-mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild

Kundenservice Ausstieg English

Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild