

# Wiederverwendbare Toastbags, 4er-Set XL

## Art.-Nr. 6060966

# BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Toastbags entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Toastbags benutzen.*



**Kundenservice:**

**Weltbild**

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



## Funktioniert ganz einfach!

Machen Sie sich ein perfekt getoastetes Sandwich! Unkompliziert – alles bleibt sauber!

Die Toastbeutel eignen sich zur Zubereitung einer großen Vielfalt von getoasteten Sandwiches oder zum Erhitzen von Gebäck, Pizzastücken, Chicken Nuggets u.v.m. Ideal auch für den schnellen Snack zwischendurch.

## Anweisungen

- Getoastete Sandwiches in ca. 3 Minuten.
- Sandwich wie gewohnt zubereiten.
- Sandwich in einen Toastbeutel geben und den Toastbeutel mit der Öffnung nach oben in den Toaster stecken.
- Die Toastbeutel sind wiederverwendbar und können in warmem Spülwasser gereinigt werden.

## Hinweis

- Die Backzeit ist nur als Richtwert zu sehen. Abhängig von der Art des Toasters und der zubereiteten Speisen können die Backzeiten variieren.
- Diese Toastbeutel wurden in erster Linie zum Einsatz in Toastern mit variabel einstellbarer Schlitzbreite konzipiert. Wenn Sie einen Standard-Toaster benutzen, müssen Sie die Sandwiches mit dünneren Brotscheiben zubereiten und es kann nötig sein, das Sandwich zusammenzudrücken, nachdem es in den Toastbeutel gesteckt wurde.

## Vorsicht

- Die Toastbeutel werden beim Backen sehr heiß.
- Lassen Sie die Beutel ausreichend abkühlen, bevor Sie diese aus dem Toaster entnehmen.
- Erhitzen Sie keine Flüssigkeiten in den Beuteln.
- Benutzen Sie keine beschädigten Beutel zum Toasten, diese könnten auslaufen.
- Spülen Sie benutzte Beutel gründlich, bevor Sie diese verwenden.

## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Reusable Toastbags, Set of 4, XL  
Art.-Nr. 6060966

# INSTRUCTION MANUAL

*Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.*

## Abbildung

### Kundenservice Einstieg Englisch

#### Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

# Weltbild

#### Germany

**phone:** 01806 354 360

**e-mail:** [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;

20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

#### Switzerland

**phone:** 0848 840 131

**e-mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

#### Austria

**phone:** 0662 / 65 75 88

**e-mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)

## Kundenservice Ausstieg Englisch

---

### Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

**Weltbild**

#### Germany

**phone:** 01806 354 360

**e-mail:** [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;  
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

#### Switzerland

**phone:** 0848 840 131

**e-mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

#### Austria

**phone:** 0662 / 65 75 88

**e-mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)