

Reise-Vakuumbbeutel, 8-tlg.

Art.-Nr. 6054414

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.


Kein Vakuumiergerät nötig!

Einfach Beutel füllen und Luft herauspressen – fertig! Ideal für Reise, waschbare Windeln, Lagerung von Winter/Sommerkleidung usw.


WARNUNG

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Plastikbeutel stellt eine Ersticken-gefahr dar.
- Reißverschluss nicht knicken oder drücken, um Verschleiß und Aufbrechen zu vermeiden.
- Nicht zur Lagerung von Speisen, Flüssigkeiten, Leder und feuchten oder scharfen Gegenständen verwenden.
- Nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen, Hitzequellen oder bei Raumtemperaturen von mehr als 35°C lagern.
- Überprüfen Sie den Beutel regelmäßig, wenn Sie diesen über einen längeren Zeitraum lagern.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Beutels. Der Reißverschluss ist robust, kann aber reißen.
- Halten oder tragen Sie den Beutel nicht am Reißverschluss.


BEDIENUNG




1. Geben Sie alle zu lagernden Gegenstände in den Beutel ohne ihn zu überfüllen. Legen Sie Kleidung sauber und ordentlich zusammen, um Falten zu vermeiden.



2. Versiegeln Sie den Beutel indem Sie den Reißverschluss zuziehen.



3. Rollen Sie den Beutel langsam vom Reißverschluss aus zusammen. Die Luft im Beutelinernen wird dann durch die Entlüftungsöffnung auf der gegenüberliegenden Seite des Beutels ausgelassen.



4. Lagern Sie den zusammengespressten Beutel flachgedrückt, gefaltet oder eingewickelt. Der Beutelinhalt ist luft- und wasserdicht verschlossen und geschützt vor Insekten, Schimmel und Verfärbung.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180/6 35 43 60 E-Mail: info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; 20 Cent/Anruf dt. Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848/810 810 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662/939 0 939 E-Mail: kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

Hand roll vacuum bag, 8pcs

Art.-Nr. 6054414

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, pre-cautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

No vakuüm needed!


Pack the bag and squeeze the air out.

Great for travel, laundry diapers, seasonal clothes storage, etc.


WARNING

- Keep out of the reach of children. Plastic bag can suffocate.
- Avoid bending or creasing the zipper to prevent breakage.
- Do not use to store food, liquid, leather, and damp or sharp items.
- Do not store near sharp objects, heat sources or in temperatures above 35 degree Celsius.
- Check bag regularly if stored for long periods of time.
- Be careful when opening bag. Zipper is sturdy but can be broken.
- Do not hold or carry bag near the zipper.


INSTRUCTIONS



1. Pack your stuff into bag. But do not overstuff. Neatly fold clothing to avoid wrinkles.




2. Close bag at zipper, and then seal it securely by sliding the zipper slider across the bag.



the opposite end of the bag.

3. Roll the bag slowly from the zipper. The trapped air will be released through the vent at



4. Store the compressed bag flattened, folded, or rolled. Items inside will be air-tight and waterproof, and protected from insects, mold, and discoloration.

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Germany

phone: 0180 6 354360

(mo. – fr. 8:00 – 18:00; 20 cent per call landline, max. 60 cent per call mobile)

e-mail: info@weltbild.com

Switzerland

phone: 0848 840 131

(mo. – fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

(mo. – fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

e-mail: kundenservice@weltbild.at