


AUFBAUANLEITUNG

Kaminholzwagen mit Kaminbesteck Art.-Nr. 56 94 079

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung späteres Nachschlagen sicher auf.



Montage

1. Befestigen Sie Stab (A) in den beiden Halterungen.
2. Verbinden Sie die beiden Rahmen (D) mit 2 Querstreben (B) und befestigen Sie diese mit 4 Schrauben.
3. Verbinden Sie die beiden Rahmen (D) auf der Oberseite mit Rohr (C) und befestigen Sie das Rohr mit 2 Schrauben.
4. Legen Sie die Bodenplatte (E) auf die beiden Querstreben (B) und befestigen Sie die Bodenplatte mit 4 Schrauben.
5. Setzen Sie die Rückwand (F) an der Rückseite des Rahmens an und befestigen Sie die Rückwand mit 6 Schrauben.
6. Montieren Sie die 2 Räder (G) an den Stab (A).

* Ziehen Sie die Schrauben zunächst nicht zu fest an, damit die Ausrichtung der Konstruktion noch nachgebessert werden kann. Wenn sämtliche Einzelteile fertig montiert wurden, können Sie die Schrauben festdrehen.

Kundenservice: Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
E-Mail: info@weltbild.com
Schweiz Telefon: 0848 840 131
E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88
E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild