

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

Art.-Nr. 56 96 133

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

1. Eigenschaften

- **Taschenlampen-Funktion:** Nehmen Sie das Gerät aus der Ladestation. Die LEDs auf der Vorderseite des Nachtlichts fangen automatisch an zu leuchten. Wenn Sie die LEDs auf der Oberseite des Geräts einschalten möchten, drücken Sie einfach die An/Aus-Taste. Durch Drücken der An/Aus-Taste können Sie entweder zwischen LED-Betrieb auf der Vorder- oder Oberseite umschalten oder alle LEDs ausschalten.
- **Sensor-Funktion:** Stellen Sie das Gerät in die Ladestation und stecken Sie die Ladestation in eine Netzsteckdose. Das Nachtlicht schaltet sich dann bei Dunkelheit automatisch ein, wenn der Sensor eine Bewegung wahrnimmt. Die LEDs schalten sich dann nach ca. 25 Sekunden wieder automatisch aus.
- **Notfall-Funktion:** Wenn sich das Gerät in der Ladestation befindet und ein plötzlicher Stromausfall eintritt, leuchten die LEDs auf der Vorderseite des Nachtlichts automatisch auf. Sie können dann durch Drücken der An/Aus-Taste entweder auf die LEDs der Oberseite umschalten oder alle LEDs ausschalten.
- **Ladefunktion:** Sobald das Nachtlicht in der Ladestation vollständig aufgeladen wurde, schaltet sich die Ladefunktion automatisch ab. Es ist somit nicht möglich, das Gerät zu überladen.



Weltbild

2. Technische Daten

Ladegerät: Eingang: 230 V ~ 50 Hz

Akku: Lithium-Ionen; 3,7 V; 120 mAh

Betriebszeit: 15 LED-Betrieb > 1 Std.; 5 LED-Betrieb > 1 Std.

LED-Betrieb bei Sensorerkennung: ca. 25 Sek.

Sensor-Erkennungsbereich: 2-3 m

Akku-Ladezeit: > 6-7 Std.

3. Sicherheitswarnungen

- Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, sollte der Betrieb des Geräts in der Nähe von Kindern sorgfältig beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät zum Aufladen dieses Nachtlichts.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, tauchen Sie dieses Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie das Nachtlicht fern von Hitzequellen.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Becken fallen könnte.
- Dieses Gerät ist nur für den Betrieb in trockener Umgebung geeignet.
- Dieses Gerät ist nur für den Betrieb im Hause geeignet, nicht im Freien verwenden.
- Laden Sie das Gerät wieder auf, sobald die Leuchtkraft der LEDs nachlässt. Dies sorgt für lange Betriebslebensdauer.
- Für optimalen Sensorempfang stellen Sie das Gerät in einer Höhe von ca. 1,5 m auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at