

Küchenregal

Art.-Nr. 6060951

MONTAGEANLEITUNG



1.

2.

3.

4.

5.

© bremermann 2018

<p>A 2x </p> <p>B 1x </p> <p>C 1x </p> <p>D 1x ca. 17,8 cm</p> <p>E 1x ca. 18 cm</p> <p>F 2x </p> <p>G 2x ca. 9,2 cm</p> <p>H 3x </p> <p>I 4x </p>	<p>Kundenservice: Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg</p> <p>Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com (Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr, 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)</p> <p>Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)</p> <p>Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at</p>
--	--

Weltbild

Kitchen shelf

Art.-Nr. 6060951

INSTRUCTION MANUAL



1.

2.

3.

4.

5.

© bremermann 2018

A	B	C	D
2x	1x	1x	1x
ca. 17,8 cm		ca. 18 cm	
E	F	G	H
1x	2x	2x	3x
ca. 18 cm		ca. 9,2 cm	
I	J		
4x	1x		

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 e-mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild